

Centres de collecte et commerces spécialisés

Conteneurs standards

Collecte et transport

- Les appareils électriques et électroniques doivent être déposés dans le conteneur prévu à cet effet. Des exceptions sont possibles en accord avec le SENS-Recycleur.
- La hauteur de remplissage pour les palettes à cadres ou palettes à montant est limitée. Les conteneurs doivent être remplis de manière à ce que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne puissent pas tomber de la cargaison.
- Les surfaces latérales et de plancher doivent être suffisamment étanches.
- Les appareils électriques et électroniques doivent être sécurisés pour le transport sur les palettes par les moyens nécessaires.

Correct



Conteneurs standard	Utilisation	Conteneur vide
Palette EU (conteneurs échangeables)	Gros appareils Appareils de réfrigération Modules PV	
Palette EU à cadres (conteneurs échangeables)	Marchandises SENS au kg	
Palette à montant avec paroi (conteneurs échangeables)	Sources lumineuses rectilignes de 50 à 150 cm	
Palette EU à deux cadres (conteneurs échangeables) Sac pour sources lumineuses SENS (jetable)	Sources lumineuses non rectilignes	
Carton de collecte allongé (jetable)	Sources lumineuses rectilignes de 50 à 150 cm	
Carton de collecte petite taille (jetable)	Sources lumineuses non rectilignes	
Récipient de collecte	Bris de sources lumineuses	

Contact

Pour toute question, veuillez vous adresser à SENS eRecycling.

+41 43 255 20 00
info@eRecycling.ch

www.eRecycling.ch/fr/

Les fiches techniques « collecter et transporter » s'appliquent aux centres de collecte et aux commerces spécialisés.