

Centri di raccolta e commercio specializzato


Contenitori standard

raccolta e trasporto

- Gli apparecchi elettrici devono essere forniti nei contenitori indicati. Eventuali deroghe sono possibili in accordo con il riciclatore SENS.
- L'altezza di riempimento per pallet con telai o pallet a montanti è limitata. I contenitori devono essere riempiti in modo tale che gli apparecchi elettrici usati non possano fuoriuscire.
- Inoltre, le superfici laterali e del fondo devono essere sufficientemente ermetiche.
- Per il trasporto, gli apparecchi elettrici devono essere fissati sui pallet con gli ausili necessari.

Corretto



Contenitori standard	Utilizzo previsto	Contenitore vuoto
Pallet EUR (contenitore di ricambio)	Apparecchi di grandi dimensioni Apparecchi refrigeranti Moduli FV	
Pallet EUR con telaio (contenitore di ricambio)	Apparecchi SENS a kg	
Pallet a montanti con inserto (contenitore di ricambio)	Dispositivi d'illuminazione tubolari 50–150 cm	
Pallet EUR con due telai (contenitore di ricambio)	Dispositivi d'illuminazione non tubolari	
Bag SENS per apparecchi d'illuminazione (monouso)		
Cartone di raccolta lungo (monouso)	Dispositivi d'illuminazione tubolari 50–150 cm	
Cartone di raccolta piccolo (monouso)	Dispositivi d'illuminazione non tubolari	
Contenitori per la raccolta	Dispositivi d'illuminazione rotti	

Contatto

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a SENS eRecycling.

+41 43 255 20 00
info@eRecycling.ch

www.eRecycling.ch

Si applicano i fogli illustrativi «Raccolta e trasporto» per i centri di raccolta e il commercio specializzato.